

Détecteur de fuite d'eau avec alarme et coupure de l'arrivée d'eau

MODE D'EMPLOI




- ① Voyant de présence tension
- ② R.A.Z. arrêt du système d'alarme

Avertissement :

Ce boîtier est à raccorder sur une alimentation équipé d'un sectionneur en conformité avec les normes en vigueur.

MISE EN SERVICE




- ① Raccorder le OMEGA + sur le réseau d'eau domestique, en aval du compteur d'eau.
-



- ② Raccorder la prise du OMEGA + à une prise secteur femelle 230 V.
-

- ③ Le voyant de présence tension jaune est allumé, le OMEGA + est en fonctionnement.



En cas de fuites, le OMEGA + émet un signal sonore puissant puis stoppe l'arrivée d'eau. Appuyer sur le bouton RAZ afin de réarmer le dispositif.

 en cas d'utilisation d'eau prolongée (ex remplissage d'une piscine), débrancher le OMEGA +.